

Experience the fire – gezellig cocoonen

- GELIEVE ENKEL de draaiknop te gebruiken met de cijfers l t/m 7 !! Hiermee kies je de gewenste temperatuur.
- Ter info : de bovenste draaiknop moet steeds op ‘0’ staan.
- Ter info : linkse draaiknop is voor de waakvlam. Dus NIET aankomen want als de waakvlam uit is dan werkt de haard niet meer.

Experience the light – Kleursfeer

- Blijven drukken op ‘on’ tot je de kleuren ziet verschijnen.
- Lampje “color” brandt : door te draaien kan je nu de gewenste kleur bekomen.
- Lampje “Brightness” brandt : door te draaien krijg je nu de dimmer werking
- Lampje “saturation” brandt : door te draaien krijg je nu de kleursterkte (tussen wit en je gekozen kleur).
- Lampje “program” brandt : NIETS DOEN of alles wordt ontregeld.
- Alle verder info kan je terugvinden verder in deze documentatie map.

Experience your design – openen kasten

- Waar je een inox plaatje ziet kan je duwen om de kast op te krijgen.
- Alle andere kasten zijn elektronisch beveiligd en kan je dus niet openen.

...nooz®

ontspannen zoals jij het wil
in alle rust, vrijheid en privacy

Experience your safety – Cijferslot voordeur

- Druk op 'on'.
- Wacht voldoende tot je een bericht op het scherm krijgt
- Eenvoudig lezen en uitvoeren wat er op het scherm staat...

Experience your safety – Alarm

- Druk enkel en alleen je CODE in, zowel voor in- als uitschakelen
- Indien rookalarm afgaat : * 3 om alarm te resetten.