

# Bedien je Sea Nooz!

Regeling open haard:  
Enkel deze knop gebruiken!



## VERWARMING

ik wil het warmer



ik wil het kouder

KLEUREN: drukken  
(rood lampje) en  
met je vinger over  
de kleurcirkel draaien



## KLEURSFEREN

ON/OFF: BLIJVEN drukken tot je de  
kleuren ziet verschijnen.

DIMMER: drukken (rood lampje) en met  
je vinger over de kleurcirkel draaien

## SAUNA



INFRAROOD BEDIENING (gaat automatisch uit)  
Let wel: NIET gebruiken in combinatie met  
een hete sauna

GEBRUIK SAUNA:  
Sauna AAN = lampje 'ON'  
moet branden.  
PS: slaat automatisch af na 3 uur!



CIJFERS KNIPPEREN = TEMPERATUUR INSTELLEN  
TEMPERATUUR: Verhogen en verlagen met  $\blacktriangle$

Uitgerust met een  
AUTOMATISCHE OPGIETSESSIE:  
NIET gebruiken in een koude sauna en  
NOOIT zelf water opgieten