

Bedien je Sea Nooz!



Open haard: bediening met ronde afstandsbediening (lang drukken)

VERWARMING



Druk op het knopje rechts onder, dan verschijnen de pijltjes om de temperatuur te regelen.

ik wil het kouder

ik wil het warmer



KLEUREN: drukken (rood lampje) en met je vinger over de kleurcirkel draaien

KLEURSFEREN

ON/OFF: BLIJVEN drukken tot je de kleuren ziet verschijnen.

DIMMER: drukken (rood lampje) en met je vinger over de kleurcirkel draaien

SAUNA



INFRAROOD BEDIENING (gaat automatisch uit)
Let wel: NIET gebruiken in combinatie met een hete sauna

GEBRUIK SAUNA:
Sauna AAN = lampje 'ON' moet branden.
PS: slaat automatisch af na 3 uur!



CIJFERS KNIPPEREN = TEMPERATUUR INSTELLEN
TEMPERATUUR: Verhogen en verlagen met \blacktriangle

Uitgerust met een **AUTOMATISCHE OPGIETSESSIE**:
NIET gebruiken in een koude sauna en **NOOIT** zelf water opgieten