Bedien je Sea Nooz!

Open haard: bediening met ronde afstandsbediening (lang drukken)



KLEUREN: drukken (rood lampje) **en met je vinger over de kleurcirkel draaien**




KLEURSFEREN

ON/OFF: BLIJVEN drukken tot je de kleuren ziet verschijnen.

DIMMER: drukken (rood lampje) en met je vinger over de kleurcirkel draaien

SAUNA



INFRAROOD BEDIENING (gaat automatisch uit)
Let wel: NIET gebruiken in combinatie met een hete sauna

GEBRUIK SAUNA:
Sauna AAN = lampje 'ON' moet branden.
PS: slaat automatisch af na 3 uur!



CIJFERS KNIPPEREN = TEMPERATUUR INSTELLEN
TEMPERATUUR: Verhogen en verlagen met ▲▼

Uitgerust met een
AUTOMATISCHE OPGIETSESSIE:
NIET gebruiken in een koude sauna en NOOIT zelf water opgieten

MEER INFO KAN JE TERUGVINDEN VERDER IN DEZE DOCUMENTATIEMAP.